

# Hinweis für Pulsarlube BT App


## Hinweis vor dem Gebrauch

1. Sie können App von Pulsarlube BT und dessen Server benutzen, wenn Sie nach der Registrierung Ihren Benutzernamen (E-Mail Adresse) und Ihr Passwort erstellen lassen.
2. Nach der Registrierung zur Mitgliedschaft können Sie entweder den Registrationsmodus oder Verwaltungsmodus anwählen und einloggen.
  - **Anmeldemodus [Modus für die Verwendung der nicht registrierten Schmierstoffgeber (erworbenes Produkt) in Verbindung mit App und SERVER]**
    - Durch das Benutzerkonto des kundenseitigen Administrators bzw. Zuständigen, dem die Berechtigung der [Registrierung] für den SERVER erteilt wurde, kann der Schmierstoffgeber registriert oder gelöscht werden.
  - **Verwaltungsmodus [Modus zur Abfrage und Kontrolle des registrierten Schmierstoffgebers]**
    - Zum Verwaltungsmodus kann man sich nur mit dem berechtigten Konto für das [Verwalten] anmelden.
3. Durch die Funktion "Suche nach dem Passwort" können Sie Ihr Passwort zurücksetzen.


## Menú de ajustes detallados

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sichern Sie die Schmierstoffgeberdaten entweder als CSV- oder als Text-Datei wenn die für den Schmierstoffgeber verantwortliche Person wechselt.</li> <li>○ Anfrage über die Anwendung / Weitere Anfragen</li> <li>○ Die Warnung wird ausgelöst, wenn die in App registrierten Geräteinformationen nicht innerhalb der gewählten Tagesanzahl (z.B. 5 Tagen) synchronisiert bzw. erneuert werden.</li> <li>○ BT Produkt Bedienungsanleitung</li> <li>○ BT App Bedienungsanleitung</li> <li>○ Auswählbare Sprache (Koreanisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch)</li> <li>○ Verwaltungsmodus Log-out und Log-out für andere Kontoanmeldungen</li> </ul>
--	---

# Pulsarlube BT App Anmeldung



Anmeldemodus



Verwaltungsmodus

# Pulsarlube BT App Anmeldemodus

## Anmeldungsmodus Maskenkonfiguration

- Unregistrierten Schmierstoffgeber scannen und mit der bestimmte ID registrieren

Aktualisieren (RESCAN) → Refresh icon  
 Alle Schmierstoffgeber wählen → Select All button  
 Anzahl der registrierten Schmierstoffgeber → Register(2) dropdown  
 Name des vorgegebenen Schmierstoffgebers → BTCAA1DF text  
 Abmelden / Anmeldemodus beenden → Logout button  
 Registrierung des Schmierstoffgebers → Register button  
 Bestimmten Schmierstoffgeber finden → Search icon  
 Gewählten Schmierstoffgeber anzeigen → Eye icon  
 Detail registrierter Schmierstoffgebergruppe → Dropdown arrow

## Registrierung des Schmierstoffgebers


- Wählen Sie den zu registrierenden Schmierstoffgeber (mehr als 1 oder Alle auswählbar) und drücken Sie dann die Schaltfläche "Registrieren"

Step 1: Selection of items (BTCAA1DF, BTCAD09A) and the Register button.  
 Step 2: Confirmation of the Register button.  
 Step 3: Confirmation of the Register(2) dropdown menu.

# Pulsarlube BT App Anmeldemodus


## Stornieren des registrierten Schmierstoffgebers

- Bestimmten Schmierstoffgeber für 3 Sekunden drücken
- "Bestätigen" in der Menü Pop-up drücken



## Anmeldemodus "Log-out"

- Log-out Symbol drücken
- "Log-out" in der Menü Pop-up drücken



# Pulsarlube BT App Verwaltungsmodus

## Den Status des registrierten Schmierstoffgebers prüfen und steuern

**Aktualisieren (RESCAN)** → Refresh icon

**Gruppe hinzufügen** → +Add Group button

(Gruppe hinzufügen / In Gruppe verschieben)

**Umbenannter Schmierstoffgeber** → Rename button

**Anzeige der Restmenge von Schmierfett**

- Grün : 100%~70%
- Gelb : 69%~30%
- Rot : 29% oder weniger

**Einstellungsmenü** → Gear icon

**Alle abwählen** → Deselect All button

**Schmierstoffgeber Detail** → Arrow icon

**Warnungsanzeige** (Beenden der Schmierung, Motorüberlastung, Batterie schwach, Alarm nicht empfangen)

**Anwählen / Abwählen** (Ob der Schmierstoffgeber an/abgewählt ist, wird als Farbänderung erkannt)

**Vorgegebener Schmierstoffgebername** → BTCAA056

**Name des grauen Schmierstoffgebers:** → BTCAA05B

Schmierstoffgeber außer Radioerkennung / Temporärer Netzwerkfehler

Gruppenname (Anzahl des Schmierstoffgebers)

**Anwählen / Abwählen** (Ob die Gruppe angewählt ist, wird als Farbänderung erkannt (angewählt: grün/nicht angewählt: schwarz))

**Den Schmierstoffgeber umbenennen** (Nur die nicht umbenannten Schmierstoffgeber anzeigen)


**Gruppen sperren (mit Passwort)** (Schutz vor dem Zugriff Dritter neben dem Gruppenersteller)

Liste des Schmierstoffgebers der Gruppe öffnen / einblenden

# Pulsarlube BT App, Name des Schmierstoffgebers einstellen / ändern


## Nameneinstellung des Schmierstoffgebers

- "Umbenennen" drücken





## Namenänderung des Schmierstoffgebers

- Bestimmten Schmierstoffgebername für 3 Sekunden drücken





# Pulsarlube BT App, Betrieb Steuerung

“Schmierstoffgeber Detail” drücken



“Betrieb Steuerung des Schmierstoffgebers” drücken




- Schmierfettart wählen**  
(PL1 ~ PL20, Anwahl der kundenspezifischen Fettart möglich)
- Schmierzyklus wählen**  
(von 1 Monat bis 12 Monaten selektierbar)
- Ausführung der Fettreinigung**  
(Spülbeendigung ist nur bei Schmierstoffgebern möglich)
- Suche ausführen**  
(LCD BLU blinkt im Schmierstoffgeber)

# Pulsarlube BT App, Gruppe erstellen / ändern


## Gruppe erstellen

- +Add Group drücken (Wenn kein Gruppenpasswort beim Erstellen einer Gruppe eingegeben wird, wird es als nicht gesperrte Gruppe erstellt)



## Schmierstoffgeber einer Gruppe zufügen

- Den Namen des Schmierstoffgebers wählen
- Den Gruppennamen
- +Add Group drücken
- Hinzufügen wurde abgeschlossen




\* Hinweis : Nur Schmierstoffgeber in Reichweite können zu Gruppen hinzugefügt werden.

(Schwarz : in Reichweite / Ausgegraut : Außerhalb der Reichweite)





# Pulsarlube BT App, Gruppe erstellen / ändern

- Wenn Sie kein Passwort beim Erstellen einer Gruppe eingeben, wird die Gruppensperrfunktion nicht angewendet und es gibt kein Sperrsymbol. Wenn beim Erstellen einer Gruppe kein Kennwort vergeben wird, kann der Status und die Details des Schmierstoffgebers von jedem Mitarbeitern eingesehen werden.



## Gruppen wechseln

- Gruppenname für 3 Sekunden drücken



1. Beim Zugriff einer gesperrten Gruppe, ist das Konto (ID), mit dem die Gruppe erstellt wurde, ohne Passwort bedienbar.
2. Beim Zugriff einer gesperrten Gruppe von anderen Konten, muss man das Passwort eingeben.
- \* Wenn Sie das Passwort nicht eingeben oder einen falschen Code eingeben, können Sie den Schmierstoffgeber nicht bedienen.
3. Ändern des Gruppenpasswortes
  - Sie können das Passwort der von Ihnen verwalteten Gruppe ändern.
  - Wenn Sie das Passwort der Gruppe vergessen haben, kann das Gruppenpasswort auf dem BT-Server zurückgesetzt oder geändert werden.